

## Función de basculación Hercules Prime



Disponibles 2 opciones de Función de basculación del asiento de coche **Hercules Prime**:

- Función de basculación 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°).
- Extensión función basculación de 12,5° a 20° (obligatoria Función de basculación 10°).

**Recomendación:** para un mejor apoyo utilice la base giratoria con el estabilizador de suelo y/o el cojín para base, si es necesario.