

Guías de correa Bodypoint



Mejora la posición y la comodidad de los soportes de tronco con las Guías de correa Bodypoint. De este modo podrás elevar la posición de montaje de las correas superiores al ángulo ideal para una distribución más uniforme de la presión sobre el hombro.

OPCIONES

Las Guías de correa para los arneses para el pecho y el hombro están disponibles en dos longitudes, para adaptarse a diferentes tamaños y formas de respaldo.

De forma opcional, también dispones de adaptadores, que permiten utilizar los orificios existentes en el reposacabezas, minimizando la necesidad de taladrar sin limitar las opciones para la posición de la guía de la correa.

MONTAJE

Fija las Guías de correa directamente al respaldo, o usa las placas adaptadoras de montaje opcionales.

Caract. y Espec.

- Solución simple y fácil de instalar
- Proporciona la máxima capacidad de ajuste
- Disponible en dos longitudes

Modelos y tallas

- BP-HW100-150-2 Bodypoint - Guías de correa de 150 mm (par)
- BP-HW100-200-2 Bodypoint - Guías de correa de 200 mm (par)
- BP-HW105S-1 Bodypoint - Adaptador pequeño para Guías de correa
- BP-HW105L-1 Bodypoint - Adaptador grande para Guías de correa