

## Soportes laterales de pierna (PAR) Junior+



Los controles laterales de pierna permiten controlar la posición de la pierna independientemente de la posición de la pelvis, se pueden colocar para abducción o aducción.

Se venden por parejas y se pueden colocar hasta un máximo de 4. Son abatibles para facilitar las transferencias.

Incluye fundas.

### Modelos y tallas

- JX-MSL08      Silla interior Junior - Soportes laterales de piernas (par)