

## Controls de maluc HTS



Els controls de maluc adapten la cadira al tamany i la forma de cada usuari adaptant-se al creixement ja que s'ajusta amb dos posicions d'amplada.

Ajuden a l'alineació del l'esquena per millorar el control de tronc i alineació de la columna.

Per a les transferències, els controls de maluc es treuen junt amb els reposabraços.

## Mesures

Dimensions:

Talla petiota: 18 x 8 cm

Talla gran: 28 x 8 cm

## **Models i talles**

- SC5700010      Controls de maluc - Talla petita (per a totes les talles de HTS)
- SC5701010      Controls de maluc - Talla gran (per a talla mitjana i gran de HTS)