

Bases Pacer Dinámico



Pacer dinámico se puede pedir con 2 tipos de bases distintas:

Base estándar: Diseñada para usarse en interiores y exteriores regulares

Base exterior: Diseñada para exteriores con suelos más irregulares como césped, gravilla, tierra etc. Cuando la base exterior se utiliza como andador posterior, la dirección es más difícil y el bloqueo direccional no funciona.

Modelos y tallas

- SC3302205-0150 Base estándar - Con odómetro
- SC3302204-0150 Base estándar - Sin odómetro
- SC3302207-0150 Base exterior - Con odómetro
- SC3302206-0150 Base exterior - Sin odómetro