

## Soporte de muslo Pacer



El soporte de muslo oscila libremente con cada zancada del usuario y previene la marcha en tijera a la vez que ayuda repartir la carga de peso porque la correa mantiene la separación de las piernas. Los soportes de muslo son ajustable en altura en posición media y lateral. Las cinchas interna mantienen las piernas separadas y la curva exterior limita la abducción de pierna.

## Medidas

### Dimensiones:

Distancia entre correa y abrazadera 13-20 cm, circunferencia máxima de pierna 38 cm.

**\* No disponible en talla Mini**

## Modelos y tallas

- SC3301005 Soporte de muslo - Pequeño para Pacer Dinámico talla pequeña, mediana y grande
- SC3302005 Soporte de muslo - Grande para Pacer Dinámico talla mediana, grande y XL