

## Funció de basculació Hercules Small



Disponibles 2 opcions de Funció de basculació del seient de cotxe **Hercules Small**:

- 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°).
- Extensió funció basculació de 12,5° a 20 ° (obligatòria Funció de basculació 10 °).

**Recomanació:** per a un millor suport utilitzeu la base giratòria amb l'estabilitzador de terra i/o el coixí per a base, si cal.